

Aufbringen - BCR2000 Controller Overlay

Die hochwertigen Overlays lassen sich aufgrund ihrer Eigenschaften gut aufbringen, was sich in der Praxis mehrfach bewährt hat. Dennoch: für ein absolut exaktes Ergebnis übernehmen wir keine Garantie.

Solltest du dir das Aufbringen selbst zutrauen, was mit einem „ruhigen Händchen“ natürlich durchaus möglich ist, lese dir diese Anleitung bitte unbedingt vorher komplett durch.

Benötigte Dinge

- Tuch zum Reinigen (im Lieferumfang)
- Klebestreifen zum Fixieren (im Lieferumfang)
- Helle und möglichst „staubfreie“ Umgebung
- Saubere, fettfreie Hände

1. Gerät säubern

Als erstes sollte der gesamte Controller gesäubert werden. Den eventuellen Staub, Schmutz oder auch fettige Stellen mit dem Tuch (im Lieferumfang dabei) entfernen.

2. Unteres Overlay in Position bringen & fixieren

Das untere Overlay auf den Controller legen und es in die bestmögliche Position bringen. Nun das Overlay am unteren Rand mit möglichst vielen Klebestreifen (auch im Lieferumfang dabei) fixieren. Die Fixierstreifen sind **mit Druck** zu befestigen, damit sie ausreichend **fest** am Gerät und dem Overlay haften.



Überprüfe ob das Overlay immer noch exakt liegt. Wenn nicht, Schritt 2 wiederholen.

Achtung: In diesem Schritt die rückseitige Schutzfolie (welche die Klebe-Seite schützt) **noch nicht entfernen!**

3. Hintere Schutzfolie entfernen

Sitzt das Overlay nun in Position und ist fixiert (Schritt 2), beginnt man an der oberen rechten Ecke die rückseitige Schutzfolie vorsichtig zu entfernen. Da dieses nach und nach geschieht, ist es notwendig das Overlay ein paar Mal festzuhalten und somit die Klebeseite zu berühren, was aber kein Problem ist, solange die Finger sauber und fettfrei sind. Ist man bei den unteren Fixierstreifen angekommen, das Overlay etwas kippen (ca. 90 Grad) und den Rest der Schutzfolie seitlich abziehen.



Achtung: Die Klebestreifen (für die Fixierung) dürfen sich in diesem Schritt **auf keinen Fall lösen!** Zudem ist unbedingt darauf zu achten, dass das nun klebende Overlay noch **nicht** den Controller berührt!

4. Aufkleben des unteren Overlays

Nun fängt man langsam an, beginnend mit der unteren Kante (fixiert durch die Klebestreifen), das Overlay von unten nach oben aufzukleben. Also zuerst die untere Kante komplett (waagrecht, von links nach rechts) kleben und sich dann langsam nach oben arbeiten.



Achtung: Jetzt ist etwas Fingerspitzengefühl nötig, da es nicht ratsam ist, das Overlay im Nachhinein wieder zu lösen und erneut aufzubringen.

5. Oberes Overlay in Position bringen und fixieren

Für das obere Overlay wiederholt man die Schritte 2-4.



Beschreibung:
Siehe **Schritt 2.**

6. Hintere Schutzfolie entfernen



Beschreibung:
Siehe **Schritt 3.**

7. Aufkleben des oberen Overlays



Beschreibung:
Siehe **Schritt 4.** Ist man nun an der oberen Kante des Controllers angekommen, klebt man das Overlay um die hintere Wölbung des Gerätes.

8. Fixierstreifen entfernen

Nun sind nur noch die Fixierstreifen zu entfernen. Glückwunsch, beide Overlays sind fertig aufgebracht - viel Spaß!